

Panasonic

取扱説明書 Operating Instructions IC レコーダー IC Recorder

品番 RR-US470

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(→ 26~28 ページ)は、ご使 用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読 みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みく ださい。
- ■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

体証者的で

上手に使って上手に節電


パナソニック株式会社 AVC ネットワークス社 ネットワーク事業グループ

〒 571-8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号

© Panasonic Corporation 2006

RQT8822-MS H1206WW4088

本機の使いかたと流れ



「安全上のご注意」を必ずお読みください (→ 26 ~ 28 ページ)

安全上の ご注意

	■本機の使いかたと流れ	
1	付属品の確認	
ı	電池を入れる	4
ı	お使いになる前に	5
	ポイント 1 操作前にはホールド解除、 使い終えたらホールドに	5
ı	ポイント2 録音した音声は音声ファイルになり、 フォルダーに収められます	6
	ポイント3 状況に合った録音の しかたを選びます	
ı	■各部のなまえ	8
ı	ジョグダイヤルの使いかた	9
ı	メニュー一覧	10
ı	時計を合わせる	11
ı	■操作音を消す	
i	■録音する	
	会議録音	12
1	録音中の表示	.12
ı	メモ録音	.13
ı	停止と一時停止について 残りの録音可能時間を確認する	. 13 13
ı	いろいろな録音	
ı	ズーム録音(狙った声をしっかりと録る)	14
1		
ı	録音中の音声を聞く	.14
J	■ 無駄な録音を防ぐ(VOS)	. 15
Į	タイマー予約録音	. It

すべ	再生する16
すぐ使う	再生中の操作 ●音量を調節する16 ●進む/戻る16 ●聞きやすくする (ノイズをカットする)16
	いろいろな再生 17
	聞きたい箇所を探す(早戻し/早送り)17 早聞き/遅聞きする17 ファイルを連続して再生する18 インサイドホンで聞く18
使	ファイルを整理する19
使いこなす	消去
	セキュリティ機能20
	本機が持つセキュリティ機能 20 Sフォルダーとパスワード 20 パスワードを設定する 20 パスワードによる再生 21 パスワードを忘れた場合 21 ダビングする 22
7	■ テロブラップ22 主な仕様 / お手入れ23
ご参考	Operating Instructions24 故障かな!?29 保証とアフターサービス31

付属品の確認



付属品の買い替えは、お買い上げの 販売店にご相談ください。

- □ステレオインサイドホン 【LOBAB0000172】
- □ CD-ROM Voice Editing Ver.2.0 Premium Edition (2 枚組)
- □USB ケーブル

[K2KZ4CB00012]


- □音声・テキスト変換専用コード 【K2KC2CB00001】
- □単4形アルカリ乾電池(2本)
- ●かっこ【】内は、買い替え時の品番です。 品番は2008年8月現在のものです。品番 は変更されることがあります。

付属品 (→上記) と別売品 (→14、22 ページ) は、販売店でお買い求めいただけます。 パナソニックグループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけるものもあります。 詳しくは「パナセンス」のサイトをご確認ください。

Pana Sense

http://www.sense.panasonic.co.jp/

電池を入れる



- ●各設定を保持するため、電池の交換は30秒以内におこなってください。(録音内容は常に保持されています。)
- ●電池交換時は、電池を入れるまで時計が止まります。
- 充電式電池をお使いの時には、Panasonic の充電式電池をおすすめします。なお、使用済みの電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないでリサイクル協力店へお持ちください。
- ■電池を入れると年を表す4桁の数字が表示部に点滅します。ホールドを解除し(→5ページ)、時計を合わせてください。(→11ページ)

電池残量表示

(録音・再生中に表示)



" - ¦ - " は点滅を表します。

● *** が表示されたときは電池を交換してください。

お使いになる前に




ホールドとは

■ポケットやかばんに入れたときに起 こる誤操作や、誤操作による電池の 消耗を防ぐための機能です。

ホールドにすると…

誤ってボタンが押されても、操作を受 け付けません。

- 録音中や再牛中にホールドにする と、"ho ld" が2秒間表示された後、 録音表示や再生表示に戻ります。
- ●停止中にホールドにすると、 "ho ld" が 2 秒間表示され、すべて の表示が消えます。



本機には電源ボタンはありません。

ホールドにして表示を消すことにより、 雷池を長持ちさせることができます。

お使いになる前に(つづき)


ポイント2 録音した音声は 音声ファイルになり、 フォルダーに 収められます

録音するたびに 音声ファイルが できます





音声ファイルは フォルダーに 収められます



全フォルダー総録音時間のめやす

録音モード	総録音時間
HQ(高音質)	39 時間 00 分
FQ (標準)	78 時間 10 分
SP(長時間)	134 時間 00 分

- ●各フォルダーに収められるファイルの数は最大 で99です。
- 録音可能時間 (→ 13 ページ) は、左の表より も短くなる場合があります。

ポイント 3

状況に合った 録音のしかたを 選びます

会議録音

録音設定(録音モード・マイク感度) を組み合わせることにより、状況に適 した音質で録音できます。また、ズー ム機能を使って狙った声をしっかりと 録ることもできます。(→ 14 ページ)



雑音の少ない音を録音するには…

- 机などに置いて録る
- 手に持つときはマイク 感度を "低"に設定

会議録音設定

マイク感恩	麦	高	低
ズーム録音設定	「切」	通常の会議など	せまい場所での会議など
人一ム 日 日 日 日 日 日 日	【人】	授業や講演会など	対面のインタビューなど
録音モート	ž.	HQ (高音質)/FC	Q (標準)/SP (長時間)




メモ録音

録音設定が固定されているので、音声 メモをとるときなど簡単に使えます。 また、音声認識をおこなうときに使います。

メモ録音設定

マイク感度 メモ録音用 - 固定 録音モード HQ(高音質) - 固定

各部のなまえ



7QT8822

- ①内蔵マイク②録音ランプ
- ③録音 / 一時停止ボタン
- ⑤ ZOOM スイッチ
- ⑥表示部
- ⑦フォルダー / メニューボタン
- ⑧消去ボタン

- ⑨ジョグダイヤル
- ⑩ホールドスイッチ
- ⑪スピーカー
- ⑫ USB 端子

- (3)マイク (プラグインパワー) 端子
- 19インサイドホン端子
- ⑤ ZOOM 用マイク(凹み部)
- (16)電池ふた

ジョグダイヤルの使いかた

基本操作

⋒ダイヤル部:

左右に回して項目を選ぶ

®ジョイスティック: 押して項目を決定する 本書での表記

●ジョグダイヤルを回すときはあまり強く押さないでください。

※ ジョイスティックを傾けることによっ

ても項目が選べます。本書では主にダイヤル操作を記載しています。

ジョイスティック操作(決定操作は上記®)

再生関連操作 (→ 16、17 ページ) パスワード設定 (→ 20 ページ)



©:左右に傾ける



②: ジョイスティックを「【✓/ ▷] に傾ける

音量調節




D: ト下に傾ける




D: ジョイスティックを [△/▽] に傾ける

メニュー一覧



- ① [・フォルダー / **-** メニュー]を 1 秒以上押してメニュー画面に入る(停止中)。
- ② [
 [
 (こ) を回して選び、
 (□) を押して決定。

!!途中で操作・設定を中止するときは[停止]を押します。!! 60 秒以上操作しないと設定操作は解除されます。



- ※ 1 会議 (A、B、C、S) フォルダーを選択しているときのみ
- ※ 2 録音したファイルがあるときのみ
- ※3 時刻を設定しているときのみ

10

時計を合わせる

▶表示部で年表示(年※を表す4桁の数字)が点滅しているときは、手順4からおこなってください。

- ホールドを 解除する
- 画面に入る
- (→ 5ページ)

停止中に「•フォルダー/ ■メニュー]を]秒以上押す

- - [14/14] を回して "児品"を選び [▶/■]を押して決定
- 時計精度は、室温で 月差約60秒です。
- 各設定操作中に、 60 秒以上操作し ないと、表示部が 時計を合わせる前 の状態に戻ります。 その場合は最初か ら設定をやり直し てください。



を押して決定…⑤時刻を決定後、「停止」を押す

①年* ②月





④ 時刻表示選択



表示

24 時間





- 上記イラストは表示例です。 操作音を消す

停止中に [・フォル ダー/-メニュー1 を1秒以上押す

[**レ/ン**]を 回して選び **▶**/**■**1を 押して決定



(1)[**L**/**\)**] & 回して選び [▶/■]を 押して決定 (2) [停止]を押す



⑤ 時刻

操作音を鳴らす には、手順3で "[]n"を選択する。

会議録音



会議録音用 フォルダー(A、B、 C、S)を選択 [・フォルダー/ **-**メニュー1を 押す



押すたびに

A|→B|→C|→S| ____M|←

マイク感度を選択

- ① [►/■]を押して マイク感度設定に入る
- ②[**ピ/ソ**]を 回して選び [**▶**/**■**]を

押して決定

③ [停止]を押す

FQ 感度高低 sl (4**9** 連続 残時間 午前午後 月 高:遠距離用

低: 近距離用

録音モード 設定に入る

- ① [・フォルダー/ **-**メニュー]を 1 秒以上押す
- ②右記画面を 確認後、
 - [▶/**■**]を 押して決定

HQ FQ SP 感度高 SI 69 連続 午前午後 月

[6/3]

録音モードを 選択

フォルダー

①[**Ľ/]**]を 回して選ぶ $HQ \leftrightarrow FQ \leftrightarrow SP$



②[▶/■]を 押して決定

FQ:標準 SP:長時間

初期設定は

点滅します。

"HQ" です。

録音する

[録音/一時停止] を押す

録音中の表示

録音レベルに合わせて変化します。

- [▶/■]

HO FO SP



3QT8822

メモ録音

録音モードがHQに、マイク感度がメモ録音用に固定されているのでメモをとるように簡単に録音できます。 音声認識をおこなうときに使います。

1 M フォルダーを 選択

> [・フォルダー / - メニュー] を 押す

HQ MI

ク録音する

[録音/一時停止] を押す

押すたびに

A→B→C→S ↑—M←

停止と一時停止について

- ●録音を停止するには[停止]を押します。
- ●停止すると、以下の録音情報が表示されます。

録音日 → 録音開始 → 録音時間 → フォルダー内の ファイル数

●録音中に[録音/一時停止]を押すと一時停止し、もう一度押すと録音が再開されます。 (ファイルは分割されません。)

残りの録音可能時間を確認する

録音中に[・フォルダー/ーメニュー]を押すと残りの録音可能時間が表示されます。



- [・フォルダー / メニュー]を もう一度押すと録音画面に戻ります。
- ●録音可能時間が残りわずかになる と自動的に表示されます。

いろいろな録音

■ズーム録音(狙った声をしっかりと録る)

本機を向けた方向の音声をしっかり録音することができるので、講演会やインタビューに適しています。会議録音用フォルダーを選択してください。(→ 12 ページ)



- ZOOM 用マイク (→ 8 ページ)を、指などで故意にふさがないでください。
- ●ホールド状態にしていても、切り替えることができます。
- M フォルダーを選んだ場合、または外部マイクを使用しているときはズーム機能は無効になります。

■外部マイクをつないで録る

外部マイクをつなぐと雑音の少ない音声を録る ことができます。

プラグインパワー対応で ∮ 3.5 mm モノラルミニプラグのマイク (別売) を使用してください。 (推奨品: RP-VC151)

●接続すると、内蔵マイクは自動的に「切」になります。


別売品の品番は、2006 年 12 月現在のものです。 品番は変更されることがあります。

■録音中の音声を聞く

付属のステレオインサイドホンを接続します。 (本機の録音音声はモノラルです。)

プラグタイプ: ¢ 3.5 mm ステレオミニプラグ

●音量を変えることはできません。





3QT8822

■無駄な録音を防ぐ

VOS (Voice Operation System)

無音状態が約3秒間続くと、自動的に録音を一時停止します。

画面に入る

VOS 機能が 働いていると きは "**№** " が

点滅します。

・!!! 大事な用件を録音 するときは解除し てください。

解除するには、手順 **3**で "□FF" を選 び、決定します。

「・フォルダー / **-**メニュー]を

1 秒以上押す

[▶/■]を押して決定



② [停止]を押す -∭n.

① [七/3]を回して選び

[▶/■]を押して決定

■タイマー予約録音

録音したい時間を 1 件設定することができます。(24 時間以上先の時刻は設定できません。) 予約後、ホールド状態にして、待機させておくことができます。(→ 5 ページ)

準備:録音するフォルダーと録音設定を選択 (→ 12 ページ)

画面に入る

「・フォルダー /

-メニュー1を

1 秒以上押す

[∠/>] を回して選び ▶/■1を押して決定

[ビ/ン]を回して選び

① 開始時刻

[**ピ/3**]を回して選び [▶/■]を押して決定



▶/■1を押して決定



-`O´-:On

② 終了時刻

∠/

□ 1を回して選び

[▶/■]を押して決定




- !!! タイマー録音中 に停止はできま すが、一時停止 はできません。
 - 開始時刻と終了時刻 は、手順2をおこな うと確認できます。
 - 解除するには、手 順3で "FFF" を選 び、決定します。 メニュー画面から
 - 出るときは、[停止] を押します。



再生する



┫ フォルダーを選択



7 ファイルを選択

[12/31] を回す

●選択後、録音時 の情報を表示し ます。



9 再生

[▶/■] を押す

●もう一度押す と一時停止し、 さらにもう一 度押すと再生 を再開します。

スピード

1 E0

■再生中の操作

音量を調節する

ジョイスティックを [Δ/∇] に傾ける。(0 から 20 の間で調節できます。初期設定は 13 です。)

進む

ジョイスティックを[▷]に傾ける。

●傾けたままにすると早送りになります。(→ 17ページ)

戻る

ジョイスティックを [◁] に傾ける。

- ●二回連続して傾けるとひとつ前のファイルが再生されます。(再生時間が3秒未満の場合、一度傾けるだけで前のファイルを再生。)
- ●傾けたままにすると早戻しになります。(→ 17ページ)

聞きやすくする (ノイズをカットする)

- ①再生中に[・フォルダー/ーメニュー]を押す。
- ②[上/Ŋ] を回して " EQ " を選び (選ぶと " EQ " が点滅)、[▶/■] を押して決定。
- ③[【/】] を回して "【加"を選び、[▶/■]を押して決定。
- ●解除するには、手順③で"∰"を選びます。

RQT8822

いろいろな再生

■聞きたい箇所を探す(早戻し/早送り)

すばやく探す

再牛中に [**∠/>**] を回す。

- ●音を出さずにすばやく早戻し/早送りします。(操作音は出ます。) 回転速度に合わせて早戻し/早送りの速度が切り替わります。
- ●回転をやめると通常の再生に戻ります。

ゆっくりと探す

再生中にジョイスティックを 1 秒以上 [</ >] に傾けたままにする。

- ●音を出しながらゆっくり早戻し/早送りします。
- ●指を離すと通常の再生に戻ります。

■早聞き/遅聞きする

再生速度を5段階で調整できます。

再生中に [・フォルダー / - メニュー] を押す



点滅箇所が右へ移動する程、再生速 度が上がります。左図は通常の速度 で再生した場合の表示です。

[**∠**/ **ン**]を回して"スピード"を選び(選ぶと"スピード"が点滅)、[**▶**/ **■**]を押して決定した後、[**∠**/ **ン**]を回して再生速度を選択する

選択した速さで再生されます。

■再生速度を通常以外に設定する と再生中にバーが点滅します。



2 倍で再生時

●通常の速度に戻すには、左の操作で点滅箇所を中央に設定してください。

いろいろな再生(つづき)



■ファイルを連続して再生する

同じフォルダー内のファイルを連続で再生します。

1 メニュー 画面に入る

∠ 「**✓/>**] を同して選び 3 "□∩"を選択

4 再生

[・フォルダー / ■メニュー]を] 秒以上押す [**∠/>**]を回して選び [▶/■]を押して決定

連続"を選択

[►/★]を回して選び
 [►/★]を押して決定
 [停止]を押す


[▶/■]を押す



- **[**[n]



- ●選択しているファイルから最後のファイルまで順に再生されます。
- ●最後のファイルが終わると自動的に再生が停止します。
- [停止]を二回連続して押すことにより、途中で連続再生を終わらせることもできます。
- ●解除するには、手順 **3** で "**!!!!**" を選びます。
- ■インサイドホンで聞く



付属のステレオインサイドホンを接続します。 (音声はモノラルです。)

プラグタイプ: Ø 3.5 mm ステレオミニプラグ

●接続すると、スピーカーは自動的に「切」 になります。

3QT8822

ファイルを整理する

■消去(ファイル / フォルダー内の全ファイル /S フォルダー以外の全てのフォルダー / 全てのフォルダー)



ゴミ箱マークが点滅



フォルダー/ファイルを選択



フォルダー内

ABCEM A B C S M ALL ·ALL) Sフォルダー以外の 全ての 全てのフォルダー フォルダー 消去 1 秒以上 押す

86

1ファイル消去した場合

の全ファイル ロックしてあるファイルは消去できません。

■移動


B、C フォルダー間では 相互にファイルを移動でき ます。

MフォルダーからA、B、C フォルダーへはファイル を移動できますが、M フォ ルダーへは移動できません。

準備:移動させたいファイルを再生(→16ページ)

移動画面を表示 移動先のフォルダーを選択

「•フォルダー / **-**メニュー1を 1 秒以上押す



移動

消去すると元に戻すことはできません。

「▶/■1を1秒以上 再牛が止まり、移動 先のフォルダーの最

後に移動します。

準備:誤消去を防止するファイルの入っているフォルダーを選択

■ロック(誤消去防止)

メニュー画面に入る [・フォルダー/

-メニュー]を 1 秒以上押す

"LOCK" を選択



誤消去防止したいファイルを選択



●解除するには、手 順 **3** で解除したい ファイルを選び、 決定します。

3QT8822

セキュリティ機能

メモ欄

パスワード(本機)	
認証キー (Voice Editing)	

本機が持つセキュリティ機能

本機には2つのセキュリティ機能があります。

- ① IC レコーダー本体の「パスワード」によるセキュリティ機能
- ② Voice Editing による「認証キー」を用いたセキュリティ機能(Voice Editing Ver.2.0 取扱説明書(PDF ファイル)をご覧ください)

Sフォルダーとパスワード

- Sフォルダーはセキュリティ専用フォルダーです。一度パスワードを設定すると、このフォルダー内のファイルの再生にはパスワードが必要となります。
- ●パスワードは4桁の数字です。お好きな数字を組み合わせ、パスワードとして設定できます。設定したパスワードを入力すると、Sフォルダー内のファイルが再生できます。
- ●他のフォルダーからSフォルダーへはファイルが移動できますが、パスワードが一致しない限り、Sフォルダーからはファイルを移動できません。

パスワードを設定する

1 メニュー 画面に入る[・フォルダー /
・メニュー]を
1 秒以上押す

2 "<u>s</u>」" を選択 [≰/≯] を回して選び

[**∠/ →**] を回して選び [**▶/** ■] を押して決定



② "励"を選択

[**∠/>**] を回して選び [▶/■] を押して決定



4 パスワードを 設定する

□ [上/ 】]を回して数字を選ぶ

- ② [▶/■] を押して次の 桁に移動し、4 桁目の 数字を入力後 [▶/■] を押して決定
- ③ [停止]を押す

E0 (230 /■)

Maa

1200

- パスワードを忘れるとSフォルダー内のファイルが再生できなくなります。忘れないようにメモ欄(→上記)に書き留めておいてください。
- ●手順 3 で "UFF" を選び、設定したパスワードを入力するとパスワードを初期化できます。
- ●手順 4 でジョイスティックを [
 | に傾けると桁を移動できます。

パスワードによる再生

1 Sフォルダーを選択

- ① [・フォルダー /メニュー] を押す
- ②"⑤"を選択

2 再生するファイルを選択

- ① [**ビ/>**]を 回して選び
- ② [▶/■]を 押して決定

3 パスワードを 入力

- ① 4 桁のパスワードを入力する
- ② [▶/■] を押す

パスワードが一致すると

パスワードが一時的に解除され、選択したSフォルダー内のファイルが再生されます。

パスワードが間違っていると

操作音(**→** 11 ページ)が 2 回鳴り パスワード入力画面に戻ります。

- ❶ パスワードが一致すると、10 分間セキュリティ機能が解除された状態になります。
- パスワードを解除し、何も操作しないで10分経過すると自動的にパスワード設定状態になり、Sフォルダー内のファイルが再生できなくなります。
- パスワード入力を5回間違うと15分間パスワード入力ができなくなります。

パスワードを忘れた場合

- 以下の操作をおこない、パスワードを初期化してください。
- ① S フォルダー内のファイルに設定されたロックを全てはずす。(→ 19ページ)
- ② S フォルダー内の全ファイルを消去し、S フォルダーを空にする。 (消去したファイルは元に戻せません。)
- ③セキュリティメニューに入り、パスワード設定を"ルー"にする。

Sフォルダー表示

- 』 パスワード未設定時
- ⑤ パスワード設定時
- ⑤ パスワード入力時/解除中/再生中
- ⑤パスワード解除終了前10秒間
- S フォルダー内のファイルを残し、パスワードだけ削除することもできます。パスワードだけを削除するには本機をパソコンと接続してパソコン側でパスワードの削除をおこなってください。(Voice Editing Ver.2.0 の取扱説明書(PDF ファイル)をご覧ください。)

IC レコーダー本体のセキュリティ機能は、パスワードによりファイルの再生を制限するものであり、暗号化等を行うものではありません。

万一パスワードが他人に解かれたり、知られたりした場合、その損害について当社は一切の責任を負いません。

ダビングする

接続する機器の説明書もあわせてご参照ください。

■ポータブル MD レコーダーやカセットレコーダーへ

別売品の品番は、2006 年 12 月 現在のものです。品番は変更され ることがあります。

ダビングしたいファイルを再生 録音 別売オーディオコード (RP-CA3A) モノラル ステレオ マイク端子 ミープラグ ミープラグ (ステレオ) マイク端子 モノラル モノラル (モノラル) ニープラグ ミニプラグ 別売オーディオコード (RP-CA14A)

■カセットレコーダーから本機へ



- ●ダビング後の音質は、録音元とは異なる場合があります。
- 22 ●適切な音量で録音するために、録音元の機器で音量を調整してください。

主な仕様

本体電源: 実用出力: 周波数特性: DC 3 0 V (単4形乾電池×2本使用) 質

300 Hz ~ 5000 Hz (HQ = F)

300 Hz ~ 3400 Hz (FQ/SP ₹- ド)

37 dB (HQ モード) 出力端子

インサイドホン: 0.4 mW 16 Ω (Ø 3.5 mm ジャック) (JEITA) 入力端

0.56 mV (Ø 3.5 mm ジャック、プラグインパワー対応)

スピーカ 8Ω (20 mm 丸形) 39.3 (W) mm × 105.5 (H) mm × 17.2 (D) mm 最大外形寸法

38.8 (W) mm × 105 (H) mm × 14 (D) mm ●この仕様は、性能向上のため変更することがあります。 本体寸法:

約62g(付属乾電池含む) 約39g(付属乾電池含まず)

270 mW(JEITA) 使用温度範囲: 0 ℃~40 ℃

电(图)小师时间	(电/四)小	いうりの区の不口	になって対くなる。	m [[] [] [] [] [] [] [] [] []
電池 (単4形)	録音	音モード	再生時	録音時
パナソニック	王 /二川.	HQ モード	約 12 時間	約21時間 (ズーム録音 「切」時)
アルカリ 乾電池	モノラル	FQ/SPモード	約 15 時間	約30時間 (ズーム録音「切」時)

お手入れ

- ■本機が汚れたら
- ●柔らかい布でふいてください。
- ●ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。
- ●アルコールやシンナーは使わないでください。
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にしたがってください。
- このマークがある場合は -

ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報



このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。

製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃棄方法をお問 い合わせください。

RQT8822

Operating Instructions

- Refer to the diagram on page 8 for the location of the controls.
- Before operating, release Hold (slide down).
- Press 4 to finish each setting operation.

Setting the time

- While stopped, press and hold for 1 second or longer.
- 2.Turn [∠/🌂] to select "YEAr" and press [▶/■].
- 3.Turn [∠/>] to select the year.
- 4.Press [►/■] to confirm.

Repeat steps 3 and 4 to set the month and day, 12 or 24 hour display and the time.

Recording

Meeting Recording

- 1.Press 2 to select the Meeting folder ($\textcircled{A} \ B \ C \ S$).
- 2. Selecting the recording mode
 - 1) Press and hold 7 for 1 second or longer.
 - 2) Turn [∠/↘] to select "HQFQSP" and press [▶/■].
 - 3) Turn [♠/] to select "HQ", "FQ" or "SP" and press [▶/].
- 3. Selecting microphone sensitivity
 - 1) Press [►/■].
 - 2) Turn [ଢ/🔰] to select "感度" and press [▶/■].
 - 3) Turn [【/】] to select "高" or "低" and press [▶/■].

4. Press ③ to start recording.

While recording, press ③ to pause and press again to restart. Press ④ to stop recording.

Dictation Recording

- 1. Press ⑦ to select the Dictation folder (M).
- 2. Press 3 to start recording.

While recording, press ③ to pause and press again to restart. Press ④ to stop recording.

If "FULL" is displayed: There are 99 files in the folder or there is no remaining recording time. To continue recording, delete unnecessary files or select another folder.

Preventing unnecessary recording

- 1.While stopped, press and hold $\ensuremath{\overline{\mathcal{D}}}$ for 1 second or longer.
- 2. Turn [**∠**/**≥**] to select " (and press [►/■].
- 3. Turn [∠/ン] to select "On" and press [▶/■].
- Start recording.

Timer Recording

Preparation: Select the folder to be recorded to and the recording mode.

1. While stopped, press and hold ① for 1 second or longer.

- 2. Turn [**∠**/**≥**] to select "②" and press [▶/■]. 3. Turn [∠/≥] to select "On" and press [►/■].
- 4. Turn [🗷] to select the start time and press [**>**/**3**].
- 5. Turn [∠/≥] to select the end time and press [►/■].

Playing files

- 1 Press 7 to select the folder
- 2. Turn [1/21] to select the file.
- 3. Press [►/] to start playing.
- 4. Press [►/■] to stop playing.

Reducing excess noise (Playback Equalizer)

- 1. While playing, press (7).
- 2. Turn [∠/∑] to select EQ and press [►/■].
- 3. Turn [∠/ ≥] to select "On" and press [►/ ■].
- To return to normal play, select "OFF" in step 3.

Changing playback speed

- 1. While playing, press 7.
- 2. Turn [∠/ ≥] to select "SPEED" and press [≥/ ■].
- 3. Select the playback speed using [🖒 🔄]. (Playback speed rises as the flashing point moves right.)
- To return to normal playback speed, move the flashing point to the center in the above operation.

Deleting files

- 1 Press ®
- 2. Turn [🖒 🔄] to select a file, all files in a folder, all folders except S or all folders.
- 3. Press and hold ® for 1 second or longer.

Moving a file to another folder

- 1. While playing the file, press and hold 7 for 1 second or longer.
- 2. Turn [🗷] to select the destination folder.
- Press and hold [►/■] until the file moves. (Files cannot be moved from Meeting folders to the Dictation Folder.)

Locking files

Preparation: Select the folder that holds the file you wish to lock.

- 1. Press and hold 7 for 1 second or longer.
- 2. Turn [∠/ ン] to select "LOCK" and press [►/].
- 3. Using [🖒], select the file you wish to lock and press [►/].
- To cancel lock, in step 3, select file you wish to unlock.

Setting the password

- 1. Press and hold (7) for 1 second or longer.
- 2. Turn [🗷] to select " S]" (the folder for securing files) and press [►/■].
- 3. Turn [∠/ ≥] to select "On" and press [►/].
- 4. Turn [∠/↘] to select a number and press [►/■]. Repeat step 4 four times to register a 4-digit password.

Playing files using the password

- 1.Press 7 to select " (\$\overline{s}\) ".
- 2. Turn [🖒 🕽] to select a file for playback and press [**>**/**=**].
- 3. Enter the 4-digit password and press [►/■].

25

安全上のご注意

(必ずお守りください`

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡 または重傷などを負う可 能性が想定される」内容 です。



この表示の欄は、「傷害を 負う可能性または物的損 害のみが発生する可能性 が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、 絵表示の一例です。)



) このような絵表示は、してはいけ ない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していた だく「強制」内容です。



警告

使い切った電池は、すぐに機器から取り出す



そのまま機器の中に放置すると、 電池の液もれや、発熱、破裂の 原因になります。 乗り物を運転中に操作したりステレオインサイドホンで使わない



事故の原因になることがあります。 ●歩行中でも周囲の状況に十分注 意してください。

電池は誤った使いかたをしない

- 0
 - 乾電池は充電しない
 - 加熱・分解したり、水などの液 体や火の中へ入れたりしない
 - •⊕ と ⊝ を針金などで接続しない
- 金属製のネックレスやヘアピンなどといっしょに保管しない
- ⊕ と ⊝ を逆に入れない。
- 新・旧電池や違う種類の電池をいっしょ に使わない
- 被覆のはがれた電池は使わない
- 取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になります。
- 電池には安全のために被覆をかぶせています。これをはがすとショートの原因になりますので、絶対にはがさないでください。

単4形電池は、乳幼児の手の届くところに置かない



誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。

万一、飲み込んだと思われるとき は、すぐに医師にご相談ください。

電池の液がもれたときは、素手で液をさ わらず、以下の処置をする



- 液が目に入ったときは、失明の 恐れがあります。目をこすらず に、すぐにきれいな水で洗った あと、医師にご相談ください。
- 液が身体や衣服に付いたときは、皮膚 の炎症やけがの原因になるので、きれ いな水で十分に洗い流したあと、医師 にご相談ください。

分解・改造しない



機器が故障したり、金属物が入ると、 やけどや火災の原因になります。

・内部の点検や修理は、販売店

安全上のご注意(つづき)

<u></u> 注意

インサイドホンなど肌に直接触れる部分に 異常を感じたら使用を中止する



そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原因になることがあります。

スピーカーに磁気の影響を受けやすいも のを近づけない



スピーカーの磁気の影響で、 キャッシュカードや定期券、時 計などが正しく機能しなくなる ことがあります。

スピーカーは防磁設計ではありません。テレビやパソコン等の近くに置かないでください。

異常に温度が高くなるところに置かない



機器表面や部品が劣化するほか、 火災の原因になることがあります。 • 夏の閉め切った自動車内や、直射 日光の当たるところ、ストーブの

近くでは特にご注意ください。

インサイドホン使用時は音量を上げすぎない



耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

長期間使わないときは、本機から電池を取り出す



電池の液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になることがあります。

3QT8822

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

安全上の

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、 この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

こんなときは	ここをご確認ください
"UO1"表示が出る	●電池が消耗していませんか?
再生できない	● S フォルダーを再生しようとしましたか?本機にパスワードを設定すると、S フォルダー内のファイルの再生にはパスワード入力が必要となります。(→ 20、21ページ)
操作ができない	●電池が外れていませんか? ●パソコン接続時は本体では操作できません。
"hold"が表示され操作できない	●ホールド状態になっていませんか? (→ 5 ページ)
"2008" **、"12:00" が点滅する ※ "2007" と表示される場合もあります。	●時計を合わせてください。(→ 11 ページ)
"EE:EE"が表示される、消去した容量分の空き容量が増えない	●録音、消去を繰り返すと起こることがあります。ロックをはずし、全フォルダーを消去すると元に戻ります。(→ 19 ページ)
インサイドホンから音が聞こえな い、聞こえにくい、雑音がする	●インサイドホンプラグは奥までしっかりと差し込まれていますか?●プラグが汚れていませんか? (プラグをきれいにふいてください。)
録音が途中で止まる	● VOS が働いていませんか? (→ 15 ページ)
録音日時の表示が"ーー ーー"になる	●時計を合わせていますか? (→ 11 ページ)
再生速度が速い、遅い	●再生速度を変更していませんか? (→ 17 ページ)
"FULL"と表示する	●フォルダーにファイルが 99 件入っていませんか? ●総録音時間 (→ 6ページ) に達していませんか?不要なファイルを消去してください。(→ 19ページ)
スピーカーから音が出ない	●インサイドホンを接続していませんか?
ファイル、フォルダーが消去で きない	●ファイルがロックされていませんか? (→ 19 ページ)●ファイルが入っていないフォルダーを選んでいませんか?
ファイルが移動できない	● 99 件録音したフォルダーに移動しようとしていませんか?● A、B、C、S フォルダーから M フォルダーへの移動はできません。● S フォルダーからの移動はパスワードが一致したときだけ可能となります。

故障かな!?(つづき)

こんなときは	ここをご確認ください
録音内容が消えている	●録音中、落下等の衝撃が加わったり、電池が外れたりすると、消えることがあります。
パソコンに接続したらメッセージ が表示された	●初めて本機とパソコンと接続した場合、パソコンと本機の認証のために必要な 「認証キー」の入力を促すメッセージが表示されます。
タイマー録音が設定できない	●現在時刻から 24 時間以上先の時刻を設定することはできません。 ● 24 時間以上の録音時間は設定できません。 ● 時計を合わせていますか? (→ 11 ページ) ●録音可能時間が 1 分未満しかない場合は設定できません。
タイマー録音が動作しない	 ●電池がはずれ、時計情報が失われると設定が解除されます。 ●タイマー録音設定時刻に再生や操作をしていると動作しません。 ●タイマー予約の設定は、一度タイマー録音がおこなわれると解除されます。再度設定してください。(→ 15 ページ)
タイマー録音で作成したファイルが タイマーで設定した時間よりも短い	● VOS を "On" にしたまま、タイマー録音をおこなっていませんか? (→ 15 ページ)
他機器で使える電池が本体で使用 できない	●本体は、時計等のメモリー保護のため、電池容量がわずかになった時点を寿命としています。
雑音がまざって聞きとりにくい	●ノイズをカットしてください。(→ 16 ページ) 雑音が減り、聞きやすくなります。録音モードを HQ に設定して録音することをおすすめします。(本機は人の声を長時間録音するのに適した機器です。音楽録音には向いていません。)
音が割れる	●音楽 CD など、音声以外の音を録音すると、再生時に音が割れる場合があります。
録音時にインサイドホンで音声を聞 くと、「ピー」という雑音が混じる	●インサイドホンとマイクを離してください。
雑音が聞こえる	●本機と携帯電話を近づけて使っているときは、本機から携帯電話を離してください。

パソコンの環境によっては音声データの転送ができなかったり、転送したデータが使えない等の不具合が発生する場合があります。お客様の音声データの損失ならびにその他の直接/間接的な障害につきましては、当社および販売店等に故意または重過失がない限り、当社および販売店等はその責任を負いません。

保証とアフターサービス

よくお読みくださいう

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は・・・ まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は・・・

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修理で相談窓口」へ!
- 使いかた、お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。よく お読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体 1 年間

■補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、このIC レコーダーの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

「故障かな!?」(→ 29、30 ページ) の表に従ってご確認のあと、直らないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。

下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成 されています。

|技術料| は、診断・故障箇所の修理および部品 交換・調整・修理完了時の点検などの 作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

|出張料| は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

保証とアフターサービス(つづき)

ご連絡いただきたい内容										
製品名	IC レコーダー	お買い上げ日		年	月	日				
品 番										
故障の状況		できるだけ具体的に								

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.ip/support/

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

話 ダイヤル 回回 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 70- 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256 - 5444 **Osaka** (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ボー パナソニック である 日 で 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号) **2570-087-087**

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- ◆地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

		北	海 道	地	区					首	都	圏地	区		
札幌	札幌市厚別区厚別 南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西部 2丁目23 数 (0155	3-3		函館	函館市西桔梗 589番地241 (函館流通卸	栃木	3丁目3-19	埼玉		市赤堀2丁目 148)728-8		山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎ (055)222-5822
旭川	旭川市2条通16丁目 1166		22 (0155)33 - 04	+//		センター内) で (0138)48-6631	群馬	☎ (028)689-2555 前橋市箱田町325-1 ☎ (027)254-2075	千葉	5TE	市中央区末 39-5)43)208- 6		神奈川	横浜市港南区日野 5丁目3-16 四 (045)847-9720
	雪 (0166)22-3011							茨城	つくば市筑穂3丁目 15-3 2 (029)864-8756	東京	宮坂	都世田谷区 2丁目26-)3)5477-9	17	新潟	新潟市東区東明 1丁目8-14 ☎ (025)286-0180
		東	北 :	地	区					中	部	地	区		
青森	字豐田364	岩手	盛岡市厨川 1-43	5丁目		山形	山形市平清水1丁目 1-75	石川	金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608	中 長野	松本市	地 市寿北7丁目 0263)86-9	3-11	岐阜	岐阜市中鶉4丁目42 ☎ (058)278-6720
青森秋田		岩手	盛岡市厨川	II5丁目 645-61	130	山形福島		石川富山			松本で ない 静岡	市寿北7丁目	3-11 9 209	岐阜高山	
	字豊田364 (017)775-0326 秋田市外旭川 字小谷地3-1	岩手	盛岡市厨川 1-43 ☎ (019)6 仙台市宮城 7-4-18	115丁目 645-61 城野区原	130 罰町		1-75 1 (023)641-8100 郡山市亀田1丁目 51-15		☎ (076)280-6608 富山市根塚町1丁目	長野	松本下 合(C 静岡 7丁E	市寿北7丁目 0263)86-9 市葵区千代	3-11 9 209 ∷⊞		☎ (058)278-6720 高山市花岡町3丁目
	字豊田364 ☎ (017)775-0326 秋田市外旭川	岩手	盛岡市厨川 1-43 ☎ (019)6 仙台市宮城	115丁目 645-61 城野区原	130 罰町		1-75 ☎ (023)641-8100 郡山市亀田1丁目		☎ (076)280-6608 富山市根塚町1丁目 1-4	長野	松本では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般	市寿北7丁目 1263)86-9 市葵区千代 37-5	13-11 9209 ∃⊞		☎ (058)278-6720 高山市花岡町3丁目 82

保証とアフターサービス(つづき)

パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

◆地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

		近	畿 地 区					兀	国 地 区		
滋賀京都	栗東市霊仙寺1丁目 1-48 ☎ (077)582-5021 京都市伏見区竹田 中川原町71-4	大阪奈良	大阪市城東区関目 2丁目15-5 2 (06)6359-6225 大和郡山市筒井町 800番地	和歌山	和歌山市中島499-1 ☎ (073)475-2984 神戸市須磨区弥栄台 3丁目13-4 ☎ (078)796-3140	香川徳島	高松市勅使町152-2 (087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 (088)624-0253	高知	高知市仲田町2-16 ☎ (088)834-3142	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町 八倉75-1 ☎ (089)905-7544
	2 (075)646-2123		25 (0743)59-2770		L (0/0//30 0140						
								九	州 地 区		
						福岡	春日市春日公園 3丁目48	大分	大分市萩原4丁目 8-35	天草	天草市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
		_					1 (092)593-9036		2 (097)556-3815	鹿児島	鹿児島市与次郎
		<u>中</u>	国 地 区			佐賀		宮崎	宮崎市本郷北方	407040	1丁目5-33
鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	出雲	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	広島	広島市西区南観音 1丁目13-5		八戸字上深町3044 25 (0952)26-9151		字草葉2099-2 ☎ (0985)63-1213	大島	☎ (099)250-5657 奄美市名瀬朝仁町
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129	浜田	浜田市下府町 327-93	山口	☎ (082)295-5011 山口市小郡下郷	長崎	長崎市東町1919-1 (095)830-1658	熊本	熊本市健軍本町12-3 (096)367-6067		11-2 25 (0997)53-5101
松江	松江市平成町	mu.	四(0855)22-6629		220-1 23 (083)973-2720						

沖縄 浦添市城間4T目23-11

33 (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

T (086)242-6236

0608

8 (0852)23-1128

(無料修理規定)

- 本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間 内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。 1.取扱説明書、
- (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した 本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
 - 2.ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近く (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
 - の修理ご相談窓口にご相談ください。
- 3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡へだみい。
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び消傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、
 - (硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障及び損傷 車輌、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び 損傷 E
 - 本書のご添付がない場合 2
- 販売店名の記入のない場合 お客様名、 (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名 あるいは字句を書き替えられた場合
- 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等は お客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、 出張料はお客様の負担となります。 $\widehat{\mathbb{H}}$
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です。 6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。 7.お近くのご祖談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照 くだみい。
 - (ご相談窓口一覧表を同梱の場合)
- お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合が 保証期間内の無料 お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、 ございますのでご了承ください。この保証書は、本書に明示した ×

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行して いる者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の 権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について ご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口に お問い合わせください。 X

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱 をご覧くだかい。 説明書の「保証とアフターサービス」

This warranty is valid only in Japan.

ਨ

持込

音響製品保証書

本書はお買い本書裏面記述というに記入いたこのおります。 裏面記載内容で 入いただきまし はお買い 0 お客様の個人情報に関するお問い合わせは、 上げの で無料修理を行うことをお約束するものです。 した個人情報の利用目的は本票裏面に記載し 下記期間中故障が発生 詳細は裏面をご , 参照へ ジョには るものです。 朝にミニ お買い

AVCネッ クス社 Ý ク事業グルー

販売店様へ ₹571-8504 大阪府門真市松生町1番15号 ※印欄は必ず記 TEL (06) 6908-1551 てお減しへだない。